

sistema®

KLIP IT PLUS^{MC}

L'empilage modulaire KLIP IT PLUS^{MC} pour un garde-manger et un réfrigérateur organisés. Les clips à verrouillage facile distinctifs de Sistema et le joint flexible garantissent que les aliments restent frais plus longtemps. La gamme Sistema® KLIP IT PLUS^{MC} est polyvalente, durable et résistante, et répond à tous les besoins de stockage des aliments. La gamme rectangulaire est conçue avec des épaulements d'angle sur la base pour un emboîtement compact parfait lorsqu'elle n'est pas utilisée. Convient aux aliments, au congélateur, au micro-ondes (sans couvercle) et au lave-vaisselle (panier supérieur).



Utilisation et entretien

Pour que votre conteneur Sistema® KLIP IT PLUS^{MC} conserve tout son éclat, il est recommandé d'utiliser les produits suivants :

Conseils d'entretien

- Retirer toutes les étiquettes/l'emballage et laver avant utilisation.
- Les récipients Sistema® KLIP IT PLUS^{MC} peuvent être utilisés dans les lave-vaisselle domestiques normaux (panier supérieur uniquement). Veillez à ce que les récipients soient bien fixés sur le panier supérieur, ce qui les empêchera d'entrer en contact avec l'élément chauffant et évitera qu'ils ne fondent.
- Les récipients peuvent également être lavés à l'eau chaude savonneuse.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de produits de nettoyage abrasifs, car ils risquent de ternir la finition.
- N'utilisez pas d'ustensiles à bords tranchants (par exemple, des couteaux) dans le récipient. Ils risquent de rayer ou d'érafler la surface du récipient.

Réchauffement au four à micro-ondes

- Les récipients Sistema® KLIP IT PLUS^{MC} peuvent être utilisés pour réchauffer des aliments précuits (sans couvercle).
- Suivez les instructions de conservation, d'utilisation ou de réchauffage des aliments recommandées, en fonction de vos connaissances sur l'aliment ou des informations figurant sur l'étiquette de l'aliment. Suivez également les recommandations du fabricant du four à micro-ondes lorsque vous décongelez ou réchauffez des aliments.
- Lors de la cuisson au micro-ondes, retirez le couvercle pour permettre à la vapeur de s'échapper. Pour éviter les éclaboussures, recouvrez les aliments d'une serviette en papier. Le fait de sceller les couvercles en plastique pendant le chauffage peut créer une pression supplémentaire qui déforme le couvercle ou crée une accumulation dangereuse de vapeur.

Congélation

- Les récipients Sistema® KLIP IT PLUS^{MC} peuvent être utilisés sans danger au congélateur.
- Les aliments contenant de l'eau se dilatent lorsqu'ils sont congelés. Laissez suffisamment d'espace dans le récipient lors de la congélation pour permettre l'expansion.
- Les récipients peuvent devenir rigides après la congélation. Laissez le récipient reposer quelques minutes à température ambiante ou passez-le sous l'eau chaude avant de l'ouvrir ou de le passer au micro-ondes.

Avertissement

- Ces récipients peuvent se tacher lors du réchauffage d'aliments tels que les sauces à base de tomates, la betterave, les currys, les aliments assaisonnés au curcuma ou les aliments à forte teneur en matières grasses ou en sucre.
- Réchauffer et/ou faire fondre du beurre ou des aliments riches en sel, en huile, en graisse ou en sucre (chocolat, bonbons, sirop) peut entraîner de graves dommages et faire fondre le récipient.
- Évitez d'utiliser du film plastique sur ou à l'intérieur du récipient pendant l'utilisation du four à micro-ondes. Le film plastique pourrait chauffer, fondre et adhérer aux parois du récipient.
- Ces récipients ne sont pas destinés à la cuisson. Un temps de réchauffage excessif au micro-ondes peut endommager le récipient.



UTILISABLE AU
MICRO-ONDES
SANS LE COUVERCLE



LAVABLE AU
LAVE-VAISSELLE
LE PANIER HAUT



ADAPTÉ AU
CONGÉLATEUR



EMPLIABLE



CONVIENT AUX
ALIMENTS

ATTENTION : Retirez le couvercle lorsque vous utilisez le four à micro-ondes afin d'éviter toute accumulation dangereuse de vapeur. Ne pas utiliser dans un four conventionnel, sur une plaque chauffante, sous le gril, sur la cuisinière ou dans un four à micro-ondes à convection. Soyez prudent lorsque vous manipulez un récipient dont le contenu est chaud ou après l'avoir réchauffé au micro-ondes.