

sistema[®] lunch^{MC}

La gamme Sistema[®] Lunch^{MC} répond à tous vos besoins en matière de déjeuner. Elle répond à tous les appétits avec une variété de tailles de contenants et est disponible dans un spectre passionnant de couleurs vives et éclatantes. Que vous emportiez votre déjeuner au travail, à l'école ou lors de sorties au parc, tout est prévu pour l'heure du déjeuner.



Utilisation et entretien

Pour que votre conteneur Sistema[®] Lunch^{MC} conserve tout son éclat, il est recommandé d'utiliser les produits suivants :

Conseils d'entretien

- Retirer toutes les étiquettes et tous les emballages et les laver avant de les utiliser.
- Les contenants Sistema[®] Lunch^{MC} peuvent être lavés dans un lave-vaisselle domestique normal (panier supérieur uniquement). Veillez à ce que les récipients soient bien fixés sur le panier supérieur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec l'élément chauffant et qu'ils ne fondent pas.
- Les récipients peuvent également être lavés à l'eau chaude savonneuse.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de produits à récurer, car ils risquent de ternir la finition.
- N'utilisez pas d'ustensiles à bords tranchants (par exemple, des couteaux) dans le récipient. Ils risquent de rayer ou d'érafler la surface du récipient.

Cuisson au micro-ondes

- Les récipients Sistema[®] Lunch^{MC} peuvent être utilisés pour réchauffer des aliments précuits (sans couvercle).
- Suivez les instructions de conservation, d'utilisation ou de chauffage des aliments recommandées, en fonction de vos connaissances sur l'aliment ou des informations figurant sur l'étiquette de l'aliment. Suivez également les recommandations du fabricant du four à micro-ondes lorsque vous décongelez ou réchauffez des aliments.
- Lors de la cuisson au micro-ondes, retirez le couvercle pour permettre à la vapeur de s'échapper. Pour éviter les éclaboussures, couvrez avec une serviette en papier. Le fait de sceller les couvercles en plastique pendant le chauffage peut créer une pression supplémentaire entraînant la déformation du couvercle ou une accumulation dangereuse de vapeur.

Congélation

- Les récipients Sistema[®] Lunch^{MC} peuvent être utilisés sans danger au congélateur.
- Les aliments contenant de l'eau se dilatent lorsqu'ils sont congelés. Laissez suffisamment d'espace dans le récipient lors de la congélation pour permettre l'expansion.
- Les récipients peuvent devenir rigides après la congélation. Laissez le récipient reposer quelques minutes à température ambiante ou passez-le sous l'eau chaude avant de l'ouvrir ou de le passer au micro-ondes.

Avertissement

- Ces récipients peuvent se tacher lors du réchauffage d'aliments tels que les sauces à base de tomates, la betterave, les currys, les aliments assaisonnés au curcuma ou les aliments à forte teneur en matières grasses ou en sucre.
- Réchauffer et/ou faire fondre du beurre ou des aliments riches en sel, en huile, en graisse ou en sucre (chocolat, bonbons, sirop) peut entraîner de graves dommages et faire fondre le récipient.
- Évitez d'utiliser du film plastique sur ou à l'intérieur du récipient pendant l'utilisation du four à micro-ondes. Le film plastique pourrait chauffer, fondre et adhérer aux parois du récipient.
- Ces récipients ne sont pas destinés à la cuisson. Un temps de réchauffage excessif au micro-ondes peut endommager le récipient.
- Ce produit n'étant pas étanche, il convient d'être particulièrement vigilant lors du transport d'aliments contenant un liquide quelconque.



UTILISABLE AU
MICRO-ONDES
SANS LE COUVERCLE



LAVABLE AU
LAVE-VAISSELLE
LE PANIER HAUT



ADAPTÉ AU
CONGÉLATEUR



EMPLIABLE



CONVIENT AUX
ALIMENTS

ATTENTION : Retirez le couvercle lorsque vous utilisez le four à micro-ondes afin d'éviter toute accumulation dangereuse de vapeur. Ne pas utiliser dans un four conventionnel, sur une plaque chauffante, sous le gril, sur la cuisinière ou dans un four à micro-ondes à convection. Soyez prudent lorsque vous manipulez un récipient dont le contenu est chaud ou après l'avoir réchauffé au micro-ondes.