

# sistema<sup>®</sup>

## NEST IT<sup>MC</sup>

Empilables pour vous aider à gagner un espace précieux dans votre réfrigérateur ou votre congélateur. S'emboîtent facilement les uns dans les autres lorsqu'ils sont vides.



## Utilisation et entretien

Pour que votre contenant NEST IT<sup>MC</sup> de Sistema<sup>®</sup> conserve son aspect optimal, il faut suivre les recommandations suivantes :

### Directives d'entretien

- Retirer toute étiquette et tout emballage, et laver avant l'utilisation.
- Les contenants NEST IT<sup>MC</sup> de Sistema<sup>®</sup> vont au lave-vaisselle domestique (support supérieur seulement). S'assurer que les contenants soient bien fixés sur le support supérieur, afin de les empêcher d'entrer en contact avec l'élément chauffant et de fondre.
- De l'eau chaude savonneuse peut être utilisée pour laver les contenants.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ni de brosses abrasives, car ils pourraient ternir le fini.
- Ne pas utiliser d'ustensiles à bords tranchants (p. ex., des couteaux) dans le contenant. Ils pourraient égratigner ou érafler la surface du contenant.

### Utilisation au micro-ondes

- Les contenants NEST IT<sup>MC</sup> de Sistema<sup>®</sup> peuvent être utilisés pour réchauffer des aliments précuits (sans couvercle).
- Suivre les directives de conservation des aliments, d'utilisation ou de chauffage recommandées, en fonction de vos connaissances sur l'aliment ou des renseignements figurant sur son étiquette. Il faut également suivre les recommandations du fabricant du micro-ondes lorsqu'on dégèle ou réchauffe des aliments au micro-ondes.
- Au micro-ondes, retirer le couvercle pour laisser la vapeur s'échapper. Pour prévenir les éclaboussures, couvrir d'un essuie-tout. Sceller les couvercles en plastique pendant le chauffage peut créer de la pression supplémentaire et faire déformer le couvercle ou créer une accumulation dangereuse de vapeur.

### Congélation

- Les contenants NEST IT<sup>MC</sup> de Sistema<sup>®</sup> vont au congélateur.
- Les aliments qui contiennent de l'eau se dilatent lorsqu'ils sont congelés. Laisser suffisamment d'espace dans le contenant lors de la congélation pour permettre l'expansion.
- Les contenants peuvent devenir rigides après la congélation. Laisser le contenant reposer pendant quelques minutes à température ambiante ou le passer sous l'eau chaude avant de l'ouvrir ou de le mettre au micro-ondes.

### Mises en garde

- Ces contenants peuvent se tacher lorsqu'on réchauffe des aliments comme des sauces à base de tomates, des betteraves, des currys, des aliments assaisonnés de curcuma ou des aliments riches en gras ou en sucre.
- Le fait de réchauffer et/ou de faire fondre du beurre ou des aliments à forte teneur en sel, en huile, en gras ou en sucre (c.-à-d. du chocolat, des bonbons, du sirop) pourrait entraîner de graves dommages et potentiellement faire fondre le contenant.
- Éviter d'utiliser une pellicule plastique sur ou à l'intérieur du contenant pendant l'utilisation du micro-ondes. La pellicule plastique pourrait chauffer, fondre et adhérer aux parois du contenant.
- Ces contenants ne sont pas destinés à la cuisson. Un temps de réchauffage excessif au micro-ondes peut endommager le contenant.



UTILISABLE AU  
MICRO-ONDES  
SANS LE COUVERCLE



LAVABLE AU  
LAVE-VAISSELLE  
LE PANIER HAUT



ADAPTÉ AU  
CONGÉLATEUR



EMPILABLE



CONVIENT AUX  
ALIMENTS

**ATTENTION :** Retirer le couvercle lors de l'utilisation au micro-ondes pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeur. Ne pas utiliser dans un four conventionnel, sur une plaque chauffante, sous le gril, sur la cuisinière ou dans un micro-ondes à convection. Manipuler le contenant avec soin lorsque son contenu est chaud ou après l'avoir réchauffé au micro-ondes.