

# sistema<sup>®</sup> to go<sup>MC</sup>

## STAX<sup>™</sup>

Dites adieu aux déjeuners qui fuient avec Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> Stax<sup>™</sup>. Fabriqué en Nouvelle-Zélande à partir de plastique durable et certifié contact alimentaire, ce contenant de style boîte à bento est doté d'un couvercle 100 % étanche et hermétique pour un transport sans risque de fuite. Le plateau amovible à double compartiment permet de diviser les aliments. Profitez d'une préparation de repas facile, pratique et totalement transportable avec Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> Stax<sup>™</sup>.



## Utilisation et entretien

Pour que votre boîte Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup> conserve tout son éclat, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes :

### Directives d'entretien

- Retirer toutes les étiquettes et tous les emballages et les laver avant de les utiliser.
- Les boîtes Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup> peuvent être utilisés dans les lave-vaisselle domestiques normaux (panier supérieur uniquement). Veillez à ce que les récipients soient bien fixés sur le panier supérieur, ce qui les empêche d'entrer en contact avec l'élément chauffant et évite qu'ils ne fondent.
- De l'eau chaude savonneuse peut également être utilisée pour laver les conteneurs.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de brosses à récurer, car ils risquent de ternir la finition.
- N'utilisez pas d'ustensiles à bords tranchants (par exemple, des couteaux) dans la boîte. Ils pourraient rayer ou érafler la surface de la boîte.
- Assurez-vous d'une étanchéité optimale en appuyant fermement sur le couvercle pour chasser l'air.
- Fixer chaque clip en plaçant les doigts sur les deux extrémités et en appuyant fermement.

### Utilisation au micro-ondes

- Les boîtes Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup> peuvent être utilisées pour réchauffer des aliments précuits (sans couvercle).
- Suivez les instructions de conservation, d'utilisation ou de chauffage des aliments recommandées, en fonction de vos connaissances sur l'aliment ou des informations figurant sur l'étiquette de l'aliment. Suivez également les recommandations du fabricant du four à micro-ondes lorsque vous décongelez ou réchauffez des aliments.
- Lors de la cuisson au micro-ondes, retirez le couvercle pour permettre à la vapeur de s'échapper. Pour éviter les éclaboussures, recouvrez d'une serviette en papier. Le fait de sceller les couvercles en plastique pendant le chauffage peut créer une pression supplémentaire qui déforme le couvercle ou crée une accumulation dangereuse de vapeur.

### Congélation

- Les boîtes Sistema<sup>®</sup> TO GO<sup>™</sup> STAX<sup>™</sup> peuvent être utilisées au congélateur.
- Les aliments contenant de l'eau se dilatent lorsqu'ils sont congelés. Lors de la congélation, laissez suffisamment d'espace dans le récipient pour permettre la dilatation.
- Les boîtes peuvent devenir rigides après la congélation. Laissez-les reposer quelques minutes à température ambiante ou passez-les sous l'eau chaude avant de les ouvrir ou de les passer au micro-ondes.

### Mises en garde

- Ces boîtes peuvent se tacher lors du réchauffage d'aliments tels que les sauces à base de tomates, la betterave, les currys, les aliments assaisonnés au curcuma ou les aliments à forte teneur en graisses ou en sucres.
- Réchauffer et/ou faire fondre du beurre ou des aliments riches en sel, en huile, en graisse ou en sucre (chocolat, bonbons, sirop) peut entraîner de graves dommages et faire fondre le récipient.
- Évitez d'utiliser du film plastique sur ou à l'intérieur du récipient pendant l'utilisation du four à micro-ondes. Le film plastique pourrait chauffer, fondre et adhérer aux parois de la boîte.
- Ces boîtes ne sont pas destinées à la cuisson. Un temps de réchauffage excessif au micro-ondes peut endommager la boîte.



UTILISABLE AU  
MICRO-ONDES  
SANS LE COUVERCLE



LAVABLE AU  
LAVE-VAISSELLE  
LE PANIER HAUT



ADAPTÉ AU  
CONGÉLATEUR



EMPLIABLE



CONVIENT AUX  
ALIMENTS

**ATTENTION :** Retirer le couvercle lors de l'utilisation au micro-ondes pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeur. Ne pas utiliser dans un four conventionnel, sur une plaque chauffante, sous le gril, sur la cuisinière ou dans un micro-ondes à convection. Manipuler la boîte avec soin lorsque son contenu est chaud ou après l'avoir réchauffé au micro-ondes.