

sistema®

TakeAlongs®

Grâce à la fonction Quik Klik Seal^{MC}, les couvercles des TakeAlongs® s'enclenchent, vous indiquant que le contenu est sécurisé. Les couvercles sont dotés de stries pour faciliter l'empilage, et les bases ont des marques de graduation pour une mesure pratique. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle. Le couvercle des TakeAlongs® est conçu pour émettre un clic lorsqu'il se referme, afin que vous sachiez que le joint est bien fixé.



Utilisation et entretien

Pour que votre conteneur Sistema® TakeAlongs® conserve tout son éclat, il est recommandé d'utiliser les produits suivants :

Conseils d'entretien

- Retirer toutes les étiquettes/emballages et laver avant utilisation.
- Les contenants Sistema® TakeAlongs® peuvent être utilisés dans les lave-vaisselle domestiques normaux (panier supérieur uniquement). Veillez à ce que les récipients soient bien fixés sur le panier supérieur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec l'élément chauffant et qu'ils ne fondent pas.
- Les récipients peuvent également être lavés à l'eau chaude savonneuse.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de produits de nettoyage abrasifs, car ils risquent de ternir la finition.
- N'utilisez pas d'ustensiles à bords tranchants (par exemple, des couteaux) dans le récipient. Ils pourraient rayer ou érafler la surface du récipient.

Réchauffement au micro-ondes

- Les récipients Sistema® TakeAlongs® peuvent être utilisés pour réchauffer des aliments précuits (sans couvercle).
- Suivez les instructions de conservation, d'utilisation ou de chauffage recommandées, en fonction de vos connaissances sur l'aliment ou des informations figurant sur l'étiquette de l'aliment. Suivez également les recommandations du fabricant du four à micro-ondes lorsque vous décongelez ou réchauffez des aliments.
- Lors de la cuisson au micro-ondes, retirez le couvercle pour permettre à la vapeur de s'échapper. Pour éviter les éclaboussures, recouvrez les aliments d'une serviette en papier. Le fait de sceller les couvercles en plastique pendant le chauffage peut créer une pression supplémentaire, entraînant la déformation du couvercle ou une accumulation dangereuse de vapeur.

Congélation

- Les récipients Sistema® TakeAlongs® peuvent être congelés en toute sécurité.
- Les aliments contenant de l'eau se dilatent lorsqu'ils sont congelés. Laissez suffisamment d'espace dans le récipient lors de la congélation pour permettre la dilatation.
- Les récipients peuvent devenir rigides après la congélation. Laissez le récipient reposer quelques minutes à température ambiante ou passez-le sous l'eau chaude avant de l'ouvrir ou de le passer au micro-ondes.

Avertissement

- Ces récipients peuvent se tacher lors du réchauffage d'aliments tels que les sauces à base de tomates, la betterave, les currys, les aliments assaisonnés au curcuma ou les aliments à forte teneur en matières grasses ou en sucre.
- Réchauffer et/ou faire fondre du beurre ou des aliments riches en sel, en huile, en graisse ou en sucre (chocolat, bonbons, sirop) peut entraîner de graves dommages et faire fondre le récipient.
- Évitez d'utiliser du film plastique sur ou à l'intérieur du récipient pendant l'utilisation du four à micro-ondes. Le film plastique pourrait chauffer, fondre et adhérer aux parois du récipient.
- Ces récipients ne sont pas destinés à la cuisson. Un temps de réchauffage excessif au micro-ondes peut endommager le récipient.



UTILISABLE AU
MICRO-ONDES
SANS LE COUVERCLE



LAVABLE AU
LAVE-VAISSELLE
LE PANIER HAUT



ADAPTÉ AU
CONGÉLATEUR



EMPILABLE



CONVIENT AUX
ALIMENTS

ATTENTION : Retirez le couvercle lorsque vous utilisez le four à micro-ondes afin d'éviter toute accumulation dangereuse de vapeur. Ne pas utiliser dans un four conventionnel, sur une plaque chauffante, sous le gril, sur la cuisinière ou dans un four à micro-ondes à convection. Soyez prudent lorsque vous manipulez un récipient dont le contenu est chaud ou après l'avoir réchauffé au micro-ondes.