

Twist 'n' Chug™ Bouteille



1.1 Avec la buse fermée, placez vos ongles sous le couvercle.
1.2 Tirer pour retirer le couvercle de la base du couvercle/de la bouteille. NB : Si vous avez des difficultés à retirer le couvercle, essayez d'abord de le faire tremper dans de l'eau chaude pendant quelques minutes.



2.1 Ouvrir la buse en la tournant et tirer pour la retirer.
2.2 Dévisser la base du couvercle et le retirer de la bouteille.



3.1 Lavez tous les éléments de la bouteille et du couvercle au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement), ou...

3.2 Lavez à la main tous les éléments de la bouteille et du couvercle avec de l'eau chaude savonneuse. Nettoyez le fond de la bouteille à l'aide d'un goupillon.



4.0 S'assurer que tous les composants de la bouteille et du couvercle sont complètement secs avant de les réassembler. Lors de la réinsertion de la buse dans le couvercle, s'assurer que le rail et les repères de guidage sont alignés comme indiqué, puis tourner la buse pour la mettre en place.



5.1 Alignez le verrou ouvert sur la poignée.
5.2 Appuyez sur le couvercle pour le mettre en place. Vérifiez le fonctionnement du capuchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la buse. Profitez-en !