

sistema® Ultra^{MC}

Les conteneurs carrés Sistema® Ultra^{MC} se rangent parfaitement sur le comptoir, dans les tiroirs de la cuisine et dans la garde-manger. Leur conception modulaire s'empile parfaitement pour un stockage efficace. Les clips de verrouillage faciles et le joint hermétique de Sistema permettent de conserver le contenu frais plus longtemps. Fabriqués à partir d'un matériau plastique de haute qualité et ultra clair avec une clarté semblable à celle du verre, pour voir facilement le contenu du conteneur.



Utilisation et entretien

Pour que votre conteneur Sistema® Ultra^{MC} Square conserve tout son éclat, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes :

Conseils d'entretien

- Retirer toutes les étiquettes/emballages et laver avant utilisation.
- Les contenants Sistema® Ultra^{MC} peuvent être utilisés sans danger dans les lave-vaisselle domestiques normaux (panier supérieur uniquement). Veillez à ce que les récipients soient bien fixés sur le panier supérieur, ce qui les empêchera d'entrer en contact avec l'élément chauffant et évitera qu'ils ne fondent.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de produits à récurer, car ils peuvent ternir la finition.
- N'utilisez pas d'ustensiles à bords tranchants (par exemple, des couteaux) dans le récipient. Ils pourraient rayer ou érafler la surface du récipient.
- Sistema® Ultra^{MC} est conçu pour résister aux taches causées par les aliments à base de tomate.
- Les récipients Sistema® Ultra^{MC} sont conçus pour être étanches à l'air. Il doit être stocké en position verticale.

Avertissements

- Les récipients Sistema® Ultra^{MC} ne sont pas recommandés pour une utilisation au micro-ondes et au congélateur.

Sécurité alimentaire



Joint étanche



Résistant aux chocs



lavable au lave-vaisselle Étagère supérieure



ATTENTION : Les contenants Sistema® Ultra^{MC} ne sont pas recommandés pour une utilisation au four à micro-ondes ou au congélateur. NE PAS utiliser dans un four conventionnel, sur une plaque chauffante, sous le gril, sur la cuisinière ou dans un four à micro-ondes à convection en utilisant les réglages de convection.